

www.igshansa.de

H0 1 : 87



Und so wird's gemacht:
Mit einer kleinen, geraden scharfen Schere an den Konturen entlang ausschneiden.
Auf der Rückseite an den blauen Linien entlang rillen und vorknicken.
Die Laschen der Seitenteile von innen an die Fronten kleben.
Graue Lasche mit Klebstoff bestreichen und in die Containerunterseite einschieben.
Fertig